

הוראות הפעלה והתקנה כלליות-

1. פתיחה דלת בעזרת הקודן יש להקיש קוד כניסה ולאחר כך #
 2. פתיחה דלת דרך הטלפון בלחיצה על מקש # או בלחיצה על מקש מנעול במוניטור.
 3. ברירת מחדל של המערכת – 5 שנית זמן פתיחה דלת, אין קוד כניסה, קוד טכנאי 6 פעמיים 0.
 4. ניתן לכוון את עוצמת הרמקול ביחידה החיצונית ע"י סיבוב הלחצן בגב המכשיר.
 5. ניתן לאפס הקשת קוד כניסה שגוי או נעילה של הקודן ע"י לחיצה על מקש * (הקודן מתאפס לאחר 30 שניות ללא שינוי)
 6. יש להתקין את היחידה החיצונית בגובה של 150 ס"מ (ריצפה עד קו מצלמה).
- 7. התקנת מתאם טלפון –**
- א. יש להתקין את המתאם לכניסה הראשית של בזק .
 - ב. את המודם יש לחבר במקביל למתאם (צריך לחבר את שקע המודם ישירות לקו בזק)
 - ג. צריך להתקין פילטר לפני הכניסה של המתאם ויש להוציא את הפילטרים בבית (חוץ משקע המודם).
8. אסור לספק מתח למנעול בעזרת המתח של היחידה החיצונית (גישור למתח ואדמה של היחידה החיצונית אסורה) יש לספק את המתח ישירות מהספק או מומלץ לספק מתח ע"י שנאי בנפרד .
9. יש להתקין את השנאי במקום מאורר (אסור להתקין במקום סגור ללא אויר)
10. חובה לסגור בפנל החיצוני בחלק האחורי את הכיסוי של המחברים . (נמצא בקופסה של הפנל החיצוני בקודן)
11. יש לחבר את המנעול לשנאי בנפרד (AC/DC) אין לחבר את המנעול לשנאי של המערכת .
12. ניתן להתקין עד 50 מטר בין המוניטור לפנל החיצוני

יש לחבר שנאי בנפרד למנעול (AC/DC) אסור לחבר את השנאי של המערכת למנעול

הוראות תכנות אינטרקום קודן ROZCOM 101

1. כניסה לתכנות – הקש על מקש במשך 3 שניות (קבלת צלילי אישור)

לאחר מכן הקש קוד טכנאי (ברירת מחדל 6 פעמיים 0) ולאחר מכן

(קבלת צליל אישור). ליציאה הקש *

2. קוד כניסה – (בצע כניסה לתכנות) הקש על ולאחר מכן

הקש על 4 ספרות קוד כניסה חדש ולאחר מכן הקש שוב לאישור

את קוד כניסה החדש ולסיום הקש (קבלת צליל אישור). ליציאה הקש *.

ניתן להכניס עד 6 קוד כניסה שונים (יש לחזור על סעיף 2).

3. זמן פתיחה מנעול – (בצע כניסה לתכנות) הקש על הקש על מקש עד ולסיום הקש ליציאה הקש *

4. מחיקת קוד כניסה – (בצע כניסה לתכנות) הקש על (קבלת צליל אישור) נמחקו כל הקוד כניסה שיש במערכת. ליציאה הקש *.

5. איפוס המערכת וחזרה לברירת מחדל – (כניסה לתכנות) הקש (קבלת צליל אישור) וחזרה להגדרות יצרן. ליציאה הקש *.

6. שינוי קוד טכנאי – (לא חובה לשנות) אזהרה –יש לשמור את הקוד טכנאי לאחר שינוי לא ניתן להיכנס למערכת (למצב תכנות) ללא הקוד הטכנאי.

(בצע כניסה לתכנות) הקש על הקש על 6 ספרות קוד טכנאי חדש

ולאחר מכן הקש שוב לאישור את קוד הטכנאי החדש ולסיום

הקש (קבלת צליל אישור) ליציאה הקש *

ROZCOM

074-7017017